

## RINOLROC cure

Přípravek na bázi rozpouštědla pro ošetření betonových ploch.

### Stručný popis

RINOLROC cure je pryskyřice na bázi rozpouštědla, speciálně navržená pro ošetření betonových průmyslových podlah. Přípravek RINOLROC cure je průhledný a nanáší se rozprašovačem na čerstvě položený beton a hydraulické pojivo pomocí rozprašovače. Složení RINOLROC cure umožňuje homogenní proces hydratace v průběhu 28 dní tak, aby vrchní vrstva získala co nejvyšší odolnost.

#### Výhody

- zlepšuje proces slučování vody a betonu
- zlepšuje povrchový vzhled
- bez negativního účinku na vlastnosti betonu
- redukuje vznik předčasných prasklin

#### Oblasti použití

- vyzrávací proces standardního betonu
- vyzrávací (ochranný) prostředek pro

RINOLROC qualitop  
 RINOLROC qualitop metal  
 RINOLROC qualitop color hp  
 RINOLROC qualiroc  
 RINOLROC qualidur

#### Technické údaje

Vzhled průhledná kapalina

Hustota

0,85

Viskozita (Ford N°4)

10 sec.

Obsah pevných látek (ISO 3251)

18-20%

Bodu mrazu

neuvádí se

Bod vznícení

> 33°C



### Stručný popis

RINOLROC cure je pryskyřice na bázi rozpouštědla určená k okamžitému použití, speciálně navržená pro ošetření betonových průmyslových podlah.

Přípravek RINOLROC cure je průhledný a musí se nanášet na čerstvě položený beton a hydraulické pojivo pomocí rozprašovače.

Složení RINOLROC cure umožňuje homogenní proces hydratace v průběhu 28 dní tak, aby vrchní vrstva získala co nejvyšší odolnost.

### Zpracování

#### 1. Aplikace betonovo-hydraulického pojiva

1.1 Betonová deska, nátěr a/nebo hydraulické pojivo musí být nanášeny před přípravkem RINOLROC cure. Zamezte přebytku vody před nanášením vyzrávacího prostředku (curingu). Více detailů naleznete v systémovém listu

#### 2. Aplikace RINOLROC cure

2.1 Vyzrávací prostředek RINOLROC cure by měl být nanášen bezprostředně po dokončovací fázi. Prostředek se nanáší pomocí nízkotlakového rozstřikovače stejnoměrně v celé ploše v množství 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.

2.2 Je velice důležité, aby proces vyzrání proběhl s dostatečným časovým odstupem před uvedením podlahy do provozu. Je nutno dodržet následující lhůty:

|   |        |
|---|--------|
| pochůznost  | 7 dní  |
| lehký provoz  | 14 dní |
| plná mechanická zátěž (vysokozdvížené vozíky apod.) | 28 dní |

### Výběr důležitých bodů pro aplikaci RINOLROC cure

- 1) Vyzrávací prostředek RINOLROC cure je nutno nanášet v množství 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.
- 2) RINOLROC cure se aplikuje na povrch v co nejrovnoměrnější vrstvě za pomoci sprejového přístroje.
- 3) RINOLROC cure nesmí být zředěn.

#### Skladování a balení

RINOLROC cure je dodáván v balení po 20, 200 nebo 1000 l. Pokud je uskladněn uzavřený v suchu, je možno jej skladovat 12 měsíců.

#### Údržba

Návod na údržbu podlah RINOLROC obdržíte na požádání.

#### Zdraví a bezpečnost

Jako u všech produktů na bázi rozpouštědel doporučujeme při práci používat ochranné rukavice, obličejovou masku a brýle. Zabraňte vdechování a kontaktu s očima, pokožkou a ústy. Používejte pouze ve větraných prostorách, kde je zákaz kouření. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě vymyjte postižené místo vodou. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání.