

POUŽÍVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉ PODLAHY ROCLAND

1. Průmyslová podlaha Rocland je po zhotovení po třech dnech pochůzí a po čtrnácti dnech pojízdná pro lehkou mechanizaci, přičemž plné mechanické odolnosti je dosaženo po cca 28 dnech a po této době je také možné začít s pravidelným čištěním a údržbou.
2. V poslední fázi realizace je povrch ošetřen speciální vrstvou Curing, zabraňující rychlému odpařování vody z betonu. Curing má dočasnou funkci a při běžném užívání podlahy se vrstva Curingu za několik týdnů opotřebuje a zůstává pouze v místech, která jsou nedotčena provozem (pod regály apod.). Chceme-li ihned na počátku užívání dosáhnout stejnoměrného efektu při údržbě a čištění betonové podlahy Rocland, mělo by dojít k odstranění zbytků Curingu čistícím prostředkem neagresivním pro beton a následné neutralizaci povrchu betonu. Pokud po vyžrání betonové podlahy, tj. cca po 28 dnech po zrealizování (v závislosti na aktuálních podmínkách), zůstaly na podlaze stopy Curingu, je nutné tyto odstranit k tomu určeným prostředkem (např. Decap Roc). V případě, že tak uživatel neučiní a začne podlahu umývat standardním čistícím prostředkem, může dojít ke sprášování, případně lepivosti zbytků Curingu na celé ploše, za což zhotovitel nepřebírá záruku.
3. Běžná údržba by měla být prováděna denně, způsob závisí na druhu provozu, na volbě čistících prostředků a technickém vybavení, přičemž standardní postup je následující:
 - odstranění prachu a hrubších nečistot vysátím
 - aplikace čistícího prostředku pomocí profesionálního čistícího stroje a červených padů
 - odsátí přebytečného prostředku a aplikace neutralizačního prostředku zředěného vodou
4. Při používání čistících strojů je nutné se vyvarovat nasazení tvrdých kartáčů nebo tvrdých padů, které způsobují neodstranitelné vady podlahy, od ztráty lesku až po vydrolování cementového pojiva.
5. Při znečištění podlahy materiály zanechávajícími skvrny (oleje, tuky, stopy pneumatik apod.), je nutné tato znečištění odstranit co nejdříve. Po určité době již tyto materiály zanechávají skvrny, které lze jen obtížně odstranit.
6. Obecně a samozřejmě ani při čištění nesmí být na podlahu použity žádné agresivní látky, kyseliny či prostředky obsahující rozpouštědla, protože zanechávají v podlaze neodstranitelné vady (ztráta lesku, změna barvy, zdrsnění, prohlubně apod.). Pro čištění může být použit pouze čistící prostředek, který je výrobcem deklarovaný jako neagresivní pro beton a před aplikací je vždy třeba provést test, který z dlouhodobého hlediska agresivitu vůči betonové podlaze vyloučí.
7. V případě požadavku uživatele lze provést speciální čištění podlahy Rocland a následnou aplikaci uzavírací vrstvy s následujícím pracovním postupem:
 - základní čištění hotové podlahy
 - neutralizace vyčištěné podlahy vodou
 - nanesení uzavírací disperze

Výše uvedené čištění zlepšuje vzhled a usnadňuje následnou pravidelnou údržbu hotové podlahy Rocland. Podle zatížení podlahy by mělo být toto čištění v pravidelných intervalech opakováno (cca po 1/4 roce). Nanesená skladba však neznamená ochranu proti mechanickým poškozením, před kterými je třeba podlahu náležitě chránit.

RINOL CZ, s.r.o.
Ing. Oto Herrmann
jednatel

• **sídlo / firm domicile**
Mladoboleslavská 968
CZ - 197 00 Praha 9
IČ : 25095404
DIČ : CZ25095404

• **bankovní spojení / bank connection**
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., Komerční centrum Praha – sev., Střelná 8/1680, 18221 Praha 8
č. účtu (CZK): 1837072/0800, SWIFT GIBACZPX, IBAN CZ670800000000001837072
č. účtu (EUR): 1867802/0800, SWIFT GIBACZPX, IBAN CZ9508000000000001867802
č. účtu (SKK): 2755562/0800, SWIFT GIBACZPX, IBAN CZ5108000000000002755562
• Zapsáno u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 49288.

jednatel / company representative
Ing. Oto Herrmann